

Survol du robot Souris

Action aléatoire

(Avancer, reculer, petit cri, sons et les yeux s'allument)

Tourner à la

Exécuter les commandes
en mémoire

Avancer

Effacer la mémoire

Tourner à la droite

Reculer

Alimentation / vitesse de la souris

(N.B. Le robot utilise 3 piles AAA)

