

## Codes à barres (programmes pré-enregistrés)

1. Place le robot Edison à droite du code à barres.
2. Appuie 3 fois sur le bouton enregistrer (rond).
3. Edison avancera et numérisera le code à barres.
4. Appuie sur le bouton jouer (triangle) une fois pour démarrer le programme.



Tape dans les mains pour le déplacer



Éviter les obstacles



Suivre une lampe de poche



Suivi de lignes



Rebondir aux frontières



Combat de sumo

## Codes à barres pour la télécommande (actions pré-enregistrées)

1. Place le robot Edison à droite du code à barres.
2. Appuie 3 fois sur le bouton enregistrer (rond).
3. Edison avancera et numérisera le code à barres.
4. Appuie sur le bouton de ta télécommande que tu veux lier à la fonction numérisée.



Avancer



Reculer



Tourner sur lui-même à gauche



Tourner sur lui-même à droite



Tourner à gauche



Tourner à droite



Émettre un bip



Jouer une mélodie



## Codes à barres pour la télécommande (programmation)

1. Place le robot Edison à droite du code à barres.
2. Appuie 3 fois sur le bouton enregistrer (rond).
3. Edison avancera et numérisera le code à barres.
4. Appuie sur le bouton de ta télécommande que tu veux lier à la fonction numérisée.



Télécommande TV/DVD code #0



Télécommande TV/DVD code #1



Télécommande TV/DVD code #2



Télécommande TV/DVD code #3



Télécommande TV/DVD code #4



Télécommande TV/DVD code #5



Télécommande TV/DVD code #6



Télécommande TV/DVD code #7



## Codes à barres d'étalonnage



Étalonnage conduite - V2.0 seulement



### Instruction d'étalonnage conduite

1. Numérise le code à barres avec le robot Edison.
2. Appuie sur le bouton jouer (triangle) deux fois.



Étalonnage de la détection d'obstacles



### Augmenter la sensibilité au maximum:

1. Numérise le code à barres avec le robot Edison et retire tout obstacle en face d'Edison.
2. Appuie sur le bouton jouer (triangle) pour démarrer le mode étalonnage. La sensibilité gauche est calibrée tout d'abord.
3. Appuie plusieurs fois sur le bouton jouer (triangle) jusqu'à ce que la LED rouge gauche clignote; à chaque pression sur le bouton, la sensibilité augmente.
4. Appuie plusieurs fois sur le bouton enregistrer (rond) jusqu'à l'arrêt complet du clignotement de la LED; à chaque pression sur le bouton, la sensibilité diminue.
5. Appuie sur le bouton arrêt (carré) pour passer à l'étalonnage du côté droit.
6. Appuie plusieurs fois sur le bouton jouer (triangle) jusqu'à ce que la LED rouge droit clignote (sensibilité augmente). Appuie ensuite plusieurs fois sur le bouton enregistrer (le rond) jusqu'à l'arrêt complet du clignotement de la LED (sensibilité diminue).
7. Appuie sur le bouton arrêt (carré) pour terminer l'étalonnage.

### Personnaliser la sensibilité

Tu peux définir la distance de détection d'un obstacle en plaçant un obstacle devant le robot Edison et en répétant les étapes 1 à 7 ci-dessus.